

Split system

EXC



IEXCPX

9910

67447.02

INDICE

	Pag.
Componenti principali	5
Caratteristiche generali	6
Descrizione dei componenti	6
Accessori	8
Imballo	10
Istruzioni per l'installazione	10
Unità EXC	10
Apparecchiatura di comando TL2	12
Tab. A : Tabella di compatibilità degli accessori	12
Diagrammi caratteristici	14
Tab. F : Livelli di rumorosità	18
Schemi elettrici	19
Dati dimensionali e spazi tecnici minimi	20
Dati accessori	21
Figure	29
Collegamento fra le unità	30
Configurazione della scheda elettronica	32
Autotest	33
Allarmi	34
Tabella codifica allarmi	34

INDEX

	Pag.
Composants principaux	5
Caractéristiques générales	7
Description des composants	7
Accessoires	9
Emballage	11
Instructions pour l'installation	11
Unité interne EXC	11
Commande TL2	13
Tab. A : Tableau de compatibilité des accessoires	12
Diagrammes caractéristiques	14
Tab. F : Niveaux sonores	18
Schémas électrique	19
Dimensions et espaces techniques minimum	20
Caractéristiques accessoires	21
Figures	29
Raccordements entre unité interne et unité externe	30
Configuration platine électronique	32
Autotest	33
Alarmes	34
Tableau de codage des alarmes	34

INDEX

	Pag.
Main components	5
Main description	6
Description of components	6
Accessories	8
Packing	10
Installation instruction	10
Indoor unit EXC	10
Remote control TL2	12
Tab. A : Accessory compatibility table	12
Charts	14
Tab. F : Sound data	18
Wiring diagrams	19
Dimensions and minimum technical space	20
Accessories data	21
Figures	29
Connection between internal and outdoor unit	30
Electronic control card	32
Autotest	33
Alarms	34
Alarm sequence table	34

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Hauptbestandteile	5
Allgemeine merkmale	7
Beschreibung der bauteile	7
Zubehör	9
Verpackung	11
Installationsanweisungen	11
Inneneinheit EXC	11
Fernbedienung TL2	13
Tab. A : Vergleichsübersicht des Zubehörs	12
Diagramme	14
Tab. F : Schallpegel	18
Schaltpläne	19
Abmessungen und min. Wandabstand	20
Zubehördaten	21
Abbildungen	29
Verbindungen Zwischen Innen-und Außeneinheit	30
Konfiguration der steuerplatine	32
Autotest	33
Alarme	34
Tabelle der Fehlercodes	34

AERMEC

AERMEC S.p.A.

37040 Bevilacqua (VR) – Italia

Via Roma, 44 – Tel. (+39) 0442 633111

Telefax (+39) 0442 93566 – 0442 93730

Unità interne di condizionatori e pompe di calore di tipo split:

Split system air conditioner and heat pump indoor units:

Unités intérieures de climatiseurs et pompes à chaleur type split:

Klimageräte und Wärmepumpen in Splitbauweise- Inneneinheitn:

EXC

Il presente prodotto deve essere installato, esclusivamente, in abbinamento con le unità CX, CXM e CWX di nostra produzione. Solo rispettando tali abbinamenti é valida la seguente dichiarazione:

Dichiarazione di conformità

Noi, firmatari della presente, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità, che la macchina in oggetto è conforme a quanto prescritto dalla Direttiva macchine 89/392 CEE e modifiche 91/368 CEE - 93/44 CEE - 93/68 CEE, dalla Direttiva bassa tensione 73/23 CEE e dalle Direttive compatibilità elettromagnetica EMC 89/336 CEE.

The above equipment must be used with AERMEC unit CX, CXM and CWX series only.
Following declaration applies to the combinations as above stated only:

Declaration of conformity

We declare under our own responsibility that the above equipment complies with provisions of Equipment Standard 89/392 EEC and amendments 91/368 EEC - 93/44 EEC - 93/68 EEC, Low voltage Standard 73/23 EEC and Electromagnetic compatibility Standard EMC 89/336 EEC.

Le présent produit doit être installé exclusivement, associé avec les unités CX, CXM et CWX de notre production. La certification suivante est valable uniquement si ces associations sont respectées:

Certificat de conformité

Nous, signataires de la présente, certifions sous notre propre responsabilité, que l'appareil en objet est conforme à la Directive appareil 89/392 EEC et modifications 91/368 EEC - 93/44 EEC - 93/68 EEC, à la Directive basse tension 73/23 EEC ainsi qu'à la Directive de compatibilité électromagnetique EMC 89/336 EEC.

Dieses Produkt darf ausschließlich in Verbindung mit den von AERMEC hergestellten CX, CXM und CWX-Einheiten installiert werden. Nachstehende Bescheinigung ist nur dann gültig, wenn AERMEC-Innen- und Außenheit gemäß der Einbauanleitung richtig miteinander verbunden werden.

Konformitätserklärung

Wir, Unterzeichner dieser Bescheinigung, bestätigen, daß dann diese Geräte der Vorschrift Geräte 89/392 EWG und entsprechende Ergänzungen 91/368 EWG - 93/44 EWG - 93/68 EWG, der Niederspannung- Vorschrift 73/23 EWG und der Funkentstörung- Vorschrift EMC 89/336 EWG.

La Direzione Generale - General Management


La Direction Générale - Geschäftsleitung

Alessandro MATURO




Bevilacqua, 1/1/1999

COMPONENTI PRINCIPALI	MAIN COMPONENTS	COMPOSANTS PRINCIPAUX	HAUPTBESTANDTEILE
1 - Telecomando	1 - I.R.Remote control	1 - Télécommande	1 - I.R.Fernbedienung
2 - Ricevitore	2 - Receiver	2 - Récepteur	2 - Empfänger
3 - Scheda elettronica di controllo	3 - Electronic control card	3 - Platine électronique de contrôle	3 - Elektronische Steuerplatine
4 - Batteria	4 - Coil	4 - Echangeur	4 - Wärmetauscher
5 - Gruppo ventilante	5 - Ventilation section	5 - Section de ventilation	5 - Ventilatoreinheit
6 - Filtro aria	6 - Air filter	6 - Filtre à air	6 - Luftfilter



TL2

COMANDO
REMOTE CONTROL
COMMANDE
FERNBEDIENUNG



CARATTERISTICHE GENERALI

I condizionatori serie EXC sono costituiti da un'unità interna di trattamento dell'aria, da una unità esterna e da un dispositivo di comando, da collegare tra loro mediante linee frigorifere ed elettriche.

Sono disponibili in 5 grandezze di diverse potenzialità, oltre che in versione per solo raffrescamento, anche in versione a pompa di calore (H), in grado di effettuare sia il raffrescamento estivo che il riscaldamento invernale.

L'unità interna ha una carica di tenuta (azoto).

Il dispositivo di comando (TL2) è composto da un telecomando a raggi infrarossi e un ricevitore a parete, consente il controllo completo dell'apparecchio.

Le unità sono caratterizzate da un funzionamento estremamente silenzioso e da una elevata efficienza ed affidabilità.

I condizionatori serie EXC sono in grado di soddisfare le esigenze di climatizzazione di ogni ambiente grazie alla versatilità delle unità interne realizzate per l'installazione orizzontale e verticale, con canali o con mobili (accessori).

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

È realizzata in lamiera di acciaio zincato. Nella parte posteriore ha i fori per il fissaggio a muro, nella parte anteriore un pannello in lamiera chiude il gruppo ventilante. Le bacinelle per la raccolta della condensa sono dotate di appositi scarichi, è possibile raccordare all'unità i canali per il rinnovo dell'aria ambiente e/o per la mandata in un locale attiguo.

All'interno dell'unità sono alloggiati:

- la batteria di scambio termico con tubi di rame ed alette di tipo turbolenziale di alluminio bloccate mediante espansione meccanica dei tubi;
- il gruppo ventilante, montato su supporti antivibranti, con ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, accoppiati direttamente ad un motore a tre velocità con protezione termica. Le unità sono configurate in fabbrica in modo da avere la portata d'aria nominale e la pressione statica residua nulla. Per ottenere la massima pressione statica utile per le canalizzazioni, sempre con la portata d'aria nominale, eseguire i collegamenti come indicato negli schemi elettrici;
- l'unità di controllo a microprocessore, con microinterruttori da impostare in sede di montaggio, in funzione della configurazione della macchina e degli accessori;
- sezione filtrante facilmente estraibile, in materiali rigenerabili, può essere pulita tramite lavaggio;
- sonda della temperatura in aspirazione.
- dispositivo di sbrinamento (solo per le versioni a pompa di calore) è controllato tramite una sonda posta sulla batteria interna ed alla sonda aria ambiente, che fanno capo alla scheda elettronica la quale provvede ad avviare o ad arrestare il ciclo di sbrinamento. Consente il corretto funzionamento dell'apparecchio con elevati rendimenti fino ad una temperatura esterna di -10°C .
- **La stessa unità evaporante può essere abbinata ad una unità condensante a solo freddo o a pompa di calore.**
Nel caso di abbinamento con condensante a pompa di calore posizionare il microinterruttore 5 di SW1 su PC (ON).

COMANDO (TL2)

Il telecomando con display a cristalli liquidi è incorporato nel kit TL2 (ACCESSORIO OBBLIGATORIO) indispensabile per il funzionamento degli EXC, che comprende inoltre il gruppo ricevitore da parete.

Il telecomando permette il controllo dei seguenti parametri: raffreddamento, riscaldamento (qualora le unità lo consentano), deumidificazione, solo ventilazione, programmazione del timer, velocità del ventilatore interno, accensione e spegnimento.

Agendo sul pulsante del gruppo ricevitore l'unità si avvia (anche in assenza del telecomando), nella sola modalità di funzionamento automatico.

Per offrire le più ampie possibilità di installazione il gruppo ricevi-

GENERAL CHARACTERISTICS

EXC series air conditioners comprise an indoor air handling unit, an outdoor unit and a control device, interconnected by means of electrical and refrigerant lines.

The air conditioners come in 5 different power ratings, as well as in cooling-only and heat-pump (H) versions, the latter designed for both cooling and heating applications.

The indoor unit has a maintenance charge (nitrogen).

The control device (TL2) comprises an infrared-ray remote control unit and a wall-mounted receiver, which combined control all operating functions.

Air conditioning units are characterised by their silent operation, high standard of efficiency and reliability.

EXC series air conditioners are able to satisfy all types of requirements, thanks to the versatility of indoor units, which can be installed in a vertical or horizontal position, with ducting or accessory equipment.

DESCRIPTION OF COMPONENTS

Constructed in galvanised sheet metal. The rear section of the unit features a series of openings for wall-installation. The fan assembly in the front section is covered by a sheet metal panel. Condensate collection trays are fitted with special drain devices. The unit can be connected to ducting for air room change and/or air delivery in a second room.

The interior of the unit comprises:

- heat exchange coil with copper pipes and corrugated aluminium fins fixed in place by mechanical expansion of pipes;
- fan assembly, mounted on vibration-damping supports, with twin suction centrifugal fans directly coupled to a three-speed motor with thermal cut-out switch. Units are factory configured to nominal air delivery and zero residual static pressure. For maximum static pressure (with nominal air delivery) for ducted systems, make connections as shown in the electrical diagrams;
- microprocessor control unit, with microswitches to be factory-set, according to the specific configuration of the unit and its accessories;
- filter section, removable for easy rinsing;
- intake air temperature probe;
- defrosting device (heat pump versions only) controlled by probe on the internal coil and by a room air probe, relayed to an electronic card, which controls defrosting cycles. The device ensures correct system operation even with outdoor air temperatures as low as -10°C .
- **The evaporating unit can be combined both with a cooling-only condensing unit or with a heat pump unit.**
If combined with a heat pump condensing unit position the microswitch 5 of SW1 to PC (ON).

REMOTE CONTROL (TL2)

The liquid-crystal display remote control unit is part of the TL2 kit (required) indispensable for correct EXC system operation, the kit includes the wall receiver unit.

The remote control is used to control the following functions:

cooling, heating (depending on specific system), dehumidification, fan operation only, timer programming, internal fan speed control, system ON and OFF.

Pressing the pushbutton on the receiver unit starts the unit (even without the remote control) in automatic mode only.

For installation flexibility, the receiver comes with an 8 m length of cable.

EXC indoor units can be controlled from two positions (in diffe-

CARACTERISTIQUES GENERALES

Les climatiseurs série EXC sont constitués par une unité interne de traitement de l'air, par une unité externe et par un dispositif de commande, à raccorder entre eux par des lignes frigorifiques et électriques.

Ils sont disponibles en 5 tailles de puissance différente, non seulement en version pour rafraîchissement seul, mais aussi en version pompe à chaleur (H), en mesure d'effectuer tant le rafraîchissement en été que le chauffage en hiver.

L'unité interne a une charge de tenue inerte (azote).

Le dispositif de commande (TL2) est composé d'une télécommande à rayons infrarouges et d'un récepteur mural et permet le contrôle total de l'appareil.

Les unités sont caractérisées par un fonctionnement extrêmement silencieux et par une efficacité et une fiabilité élevées.

Les climatiseurs série EXC sont en mesure de satisfaire les exigences de climatisation de toutes les ambiances grâce à la souplesse des unités internes réalisées pour l'installation horizontale et verticale, avec des conduits ou des carrosseries (accessoires).

DESCRIPTION DES COMPOSANTS

Réalisée en tôle d'acier zingué. Dans la partie arrière, elle a des trous pour la fixation murale et dans la partie avant un panneau en tôle fermant le groupe de ventilation. Les bacs pour la récupération de la condensation sont dotés d'évacuations, et il est possible de raccorder les conduits à l'unité pour le renouvellement de l'air ambiant et/ou le soufflage dans un local contigu.

A l'intérieur de l'unité sont logés:

- la batterie d'échange thermique avec tubes en cuivre et ailettes du type turbulencé en aluminium bloquées par expansion mécanique des tubes;
- le groupe de ventilation, monté sur des supports antivibratiles, avec des ventilateurs centrifuges à double aspiration, directement accouplés à un moteur à trois vitesses avec protection thermique. Les unités sont configurées en usine de manière à avoir le débit d'air nominal et la pression statique résiduelle nulle. Pour obtenir la pression statique utile maximale pour les conduits, toujours avec le débit d'air nominal, effectuer les raccordements comme indiqué sur les schémas électriques;
- l'unité de contrôle à microprocesseur, avec micro-interrupteurs à configurer au moment du montage, en fonction de la configuration de l'appareil et des accessoires;
- section filtrante pouvant être facilement retirée, en matériaux régénérables; peut être nettoyée par lavage;
- sonde de la température en aspiration;
- dispositif de dégivrage (uniquement pour les versions en pompe à chaleur), contrôlé par l'intermédiaire d'une sonde située sur la batterie interne et de la sonde air ambiant, aboutissant à la carte électronique qui se charge du démarrage ou de l'arrêt du cycle de dégivrage. Permet le fonctionnement correct de l'appareil avec des rendements élevés jusqu'à une température extérieure de -10°C .
- **La même unité évaporante peut être accouplée à une unité condensante à froid seulement ou en pompe à chaleur.**
Au cas d'accouplage avec condensant en pompe à chaleur, positionner le micro-interrupteur 5 de SW1 sur PC (ON).

COMMANDE (TL2)

La télécommande à affichage à cristaux liquides est incorporée dans le kit TL2 (ACCESSOIRE OBLIGATOIRE) indispensable pour le fonctionnement des EXC, qui comprend aussi le groupe récepteur mural.

La télécommande permet le contrôle des paramètres suivants: refroidissement, chauffage (si les unités le permettent), déshumidification, ventilation uniquement, programmation du temporisateur, vitesse du ventilateur interne, allumage et extinction.

Lorsque l'on agit sur le bouton du groupe récepteur, l'unité se met en marche (même en l'absence de la télécommande), uniquement en modalité de fonctionnement automatique.

Le groupe récepteur est équipé d'un câble de 8 m de longueur

ALLGEMEINE ANGABEN

Die Klimageräte der Serie EXC bestehen aus einer Inneneinheit der Luftaufbereitung, einer Außeneinheit und einer Fernsteuerung, die untereinander mit Kältemittel- und elektrischen Leitungen verbunden werden.

Sie sind in 5 Größen unterschiedlicher Leistung lieferbar, weiterhin in der Ausführung nur Kühlung sowie in der Ausführung als Wärmepumpe (H) für den Sommer- (Kühlung) als auch den Winterbetrieb (Heizung).

Die Inneneinheit besitzt ein Füllgas (Stickstoff).

Die Fernsteuerung (TL2) besteht aus einer Infrarot-Fernbedienung und einem Wandempfänger und ermöglicht die vollständige Steuerung der Einheit.

Die Einheiten zeichnen sich durch einen sehr geräuscharmen Betrieb, hohe Funktionstüchtigkeit und Zuverlässigkeit aus.

Die Klimageräte der Serie EXC erfüllen aufgrund der Vielseitigkeit der Inneneinheiten, die für die Wand- oder Deckenmontage vorgesehen, mit Kanälen oder mit Möbeln (Zubehör) ausgestattet sind, die Klimatisierungsansprüche jedes Bereichs.

BESCHREIBUNG DER BAUTEILE

Gefertigt aus verzinktem Stahlblech. Auf der Rückseite befinden sich die Bohrungen für die Wandbefestigung, auf der Vorderseite schließt eine Stahlblechplatte die Ventilatorgruppe ab. Die Kondensatauffangwannen sind mit besonderen Auslässen ausgestattet, an die Einheiten können die Kanäle für die Raumlufterneuerung und/oder des Luftauslasses in einen Nebenraum angeschlossen werden.

Im Innern der Einheit befinden sich:

- der Wärmetauscher mit Kupferrohren und Aluminiumrippen mit Wirbelungseffekt, die durch die mechanische Ausdehnung der Rohre blockiert werden;
- auf schwingungsdämpfenden Halterungen montierte Ventilatoreinheit, mit doppelseitig saugenden Radialventilatoren, die direkt an einen Dreistufen-Motor mit Wärmeschutzvorrichtung gekoppelt sind. Die Einheiten werden werkseitig so konfiguriert, daß der Nennluftstrom und der statische Restdruck gleich Null sind. Um den maximalen statischen Nutzdruck für die Kanäle zu erhalten, stets bei Nennluftstrom, die Anschlüsse gemäß den Schaltplänen ausführen;
- Mikroprozessorsteuerung, mit Dipswitch welche je nach Version und Zubehörteile bei der Montage konfiguriert werden müssen;
- leicht entnehmbarer Filterteil aus recyclebarem Material, waschbar;
- Temperaturfühler in Saugleitung.
- Abtauvorrichtung (nur bei Ausführungen als Wärmepumpe), gesteuert durch eine auf dem inneren Register angebrachten Fühler und den Raumluftfühler, die mit der Elektronikplatine verbunden sind, welche den Abtauzyklus startet oder stoppt. Erlaubt den korrekten Betrieb des Geräts mit hoher Betriebsleistung bis zu einer Außentemperatur von -10°C .
- **Die Inneneinheiten sind für Wärmepumpe und "Nur kühlen" Modelle identisch.**
Falls als Wärmepumpe verwendet, muß der Dipswitch-Schalter (SW1) 5 auf PC (ON) gestellt werden.

FERNBEDIENUNG (TL2)

Die Fernbedienung mit Flüssigkristallanzeige gehört zum Zubehörsatz TL2 (VORGESCHRIEBENES ZUBEHÖR), das für den Betrieb der EXC unverzichtbar ist und außerdem den Wandempfänger umfaßt.

Die Fernbedienung ermöglicht die Steuerung folgender Parameter: Kühlung, Heizung (sofern vorgesehen), Entfeuchtung, nur Lüftung, Timer-Programmierung, Drehzahl des inneren Ventilators, Ein- und Abschaltung.

Durch Betätigung des Schalters auf dem Empfangsteil wird das Gerät eingeschaltet (auch ohne Fernbedienung), funktioniert jedoch nur im Automatikbetrieb.

Die Empfangseinheit ist im Hinblick auf einen großen

tore é dotato di un cavo lungo 8 m .

Gli EXC possono essere controllati da due punti (in stanze diverse) con l'installazione di un secondo TL2.

ACCESSORI

TL2 (ACCESSORIO OBBLIGATORIO)

Il kit include il telecomando ed il ricevitore incassabile a muro e dotato di un cavo lungo 8 metri per il collegamento all'unità interna. **E' indispensabile per il funzionamento.**

- AMP - SUPPORTI PER INSTALLAZIONE PENSILE

Il kit di installazione comprende le staffe e la bulloneria di fissaggio al soffitto dell'unità interna.

- BC - BACINELLA AUSILIARIA RACCOLTA CONDENSA

Realizzata in materiale termoplastico, raccoglie e convoglia all'esterno la condensa che si forma durante il funzionamento estivo in prossimità delle connessioni frigorifere.

La BC4 va utilizzata nelle installazioni verticali di tutte le grandezze degli EXC, le BC5 e BC6 si utilizzano nelle installazioni orizzontali.

- BV - BATTERIA DI RISCALDAMENTO AD ACQUA

La batteria di riscaldamento funzionante ad acqua calda ad un rango può essere installata posizionandola sopra la batteria standard.

Nell' ipotesi di utilizzare il funzionamento con commutazione automatica caldo-freddo é obbligatorio il montaggio di una valvola deviatrice a tre vie (VCF).

- DSC - DISPOSITIVO SCARICO CONDENSA

Consente, per mezzo di una pompa, di ottenere lo smaltimento della condensa quando sia necessario superare dislivelli. Viene montato esternamente all' unità evaporante, ed é in grado di smaltire un massimo di 5 l/h d'acqua.

- GA - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE

In lamiera ad alette fisse é verniciata a caldo con polveri poliuretliche, a corredo viene fornito il controtelaio.

- GAF - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE CON TELAIO E FILTRO

In lamiera ad alette fisse é verniciata a caldo con polveri poliuretliche, completa di telaio per l'inserimento del filtro. A corredo vengono forniti il controtelaio e il filtro.

- GM - GRIGLIA DI MANDATA

In lamiera verniciata a caldo con polveri poliuretliche, é completa di griglie orientabili in materiale termoplastico per la diffusione dell' aria. A corredo viene fornito il controtelaio.

- MA - MOBILE DI COPERTURA ALTO

Composto dal mobile di copertura, griglia fissa e filtro dell' aria per l' unità evaporante installata verticale a pavimento.

- MU - MOBILE DI COPERTURA UNIVERSALE

Composto dal mobile di copertura, griglia fissa solo per EXC 240, griglia orientabile per le altre grandezze e filtro dell' aria, per le unità evaporanti installate verticali a pavimento e orizzontali a soffitto.

- PC - PANNELLO DI CHIUSURA POSTERIORE

Pannello in lamiera verniciata a caldo con polveri poliuretliche, consente di chiudere la parte posteriore dell'unità, qualora fosse in vista.

PC 22 - 32 - 42 abbinabile solo a MA.

PC 23 - 33 - 43 abbinabile solo a MU.

PC 62 abbinabile con MA e MU.

- PM - PLENUM DI MANDATA

In lamiera zincata e coibentata esternamente, completo di raccordi di mandata in materiale plastico per canali a sezione circolare.

- RD - RACCORDO DRITTO PER MANDATA ARIA

In lamiera zincata viene impiegato per convogliare l'aria di man-

rent rooms) by installing a second TL2 handset.

ACCESSORIES

TL2 (REQUIRED)

Kit including remote control and wall receiver, with 8 m length of cable for connection to indoor unit. **Required for system operation.**

- AMP - CEILING-MOUNTING BRACKETS

Installation kit includes brackets and securing bolts for mounting the indoor unit.

- BC - CONDENSATE COLLECTION TRAY

Tray made from heat-moulded plastic, collects and drains away condensate forming near cooling connections during summer applications.

BC4 is used in vertical installations of all EXC sizes; BC5 and BC6 are used in horizontal installations.

- BV - HEAT EXCHANGE COIL

The single-row heat exchange coil (hot water operation) can be installed above the standard heating coil.

A three-way diverting valve (VCF) is required for automatic heating-cooling switch-over functions.

- DSC - CONDENSATE DRAINAGE DEVICE

By means of a pump, the device elevates the condensate from the collection tray to drainage level. The device is fitted to the exterior of the evaporating unit, and can drain up to 5 litres an hour.

- GA - INTAKE GRILLE

Made from polyurethane hot-painted sheet metal, with fixed fins; comes with subframe.

- GAF - INTAKE GRILLE WITH FRAME AND FILTER

Made from polyurethane hot-painted sheet metal, with fixed fins; comes with filter frame. Supplied with subframe and filter.

- GM - DELIVERY GRILLE

Made from polyurethane hot-painted sheet metal, with heat-moulded plastic slats for air distribution. Supplied with subframe.

- MA - TALL CABINET HOUSING

Comprises cabinet housing, fixed grille and air filter for vertical floor-installed evaporating units.

- MU - UNIVERSAL CABINET HOUSING

Comprises cabinet housing, fixed grill (EXC 240 only) or adjustable grille (for other sizes), air filter for vertical floor-installed or horizontal ceiling-installed evaporating units.

- PC - REAR PANEL

Polyurethane hot-painted sheet metal panel for covering unit rear

PC 22 - 32 - 42 for use with MA only.

PC 23 - 33 - 43 for use with MU only.

PC 62 for use with MA and MU.

- PM - DELIVERY PLENUM

Galvanised sheet metal with exterior insulation, complete with plastic delivery unions for circular section ducting.

- RD - STRAIGHT AIR DELIVERY UNION

Made from galvanised sheet metal, to direct air flow in vertical or

afin d'offrir les plus grandes possibilités d'installation.
Les EXC peuvent être commandés depuis deux endroits (dans des pièces différentes) grâce à l'installation d'un deuxième TL2.

ACCESSOIRES

TL2 (ACCESSOIRE OBLIGATOIRE)

Ce kit comprend la télécommande et le récepteur encastrable dans le mur et doté d'un câble de 8 mètres pour le raccordement à l'unité interne.

Indispensable au fonctionnement.

- AMP - SUPPORTS POUR INSTALLATION SUSPENDUE

Le kit d'installation comprend les pattes et la boulonnerie de fixation au plafond de l'unité interne.

- BC - BAC AUXILIAIRE DE RECUPERATION CONDENSATION

Réalisé en matière thermoplastique, récupère et achemine vers l'extérieur la condensation qui se forme pendant le fonctionnement estival à proximité des connexions frigorifiques. La BC4 doit être utilisé dans les installations verticales de toutes les tailles des EXC, les BC5 et BC6 s'utilisent dans les installations horizontales.

- BV - BATTERIE DE CHAUFFAGE A EAU

La batterie de chauffage fonctionnant à eau chaude à un rang peut être installée en la plaçant sur la batterie standard. Dans l'hypothèse qu'on utilise le fonctionnement avec commutation automatique chaud-froid, il est obligatoire de monter une vanne déviatrice à trois voies (VCF).

- DSC - DISPOSITIF D'EVACUATION CONDENSATION

Permet, par l'intermédiaire d'une pompe, d'obtenir l'élimination de la condensation quand on doit surmonter des dénivellations. Il est monté à l'extérieur de l'unité d'évaporation et il est en mesure d'évacuer un maximum de 5 l/h d'eau.

- GA - GRILLE D'ASPIRATION

En tôle à ailettes fixes, peinte à chaud avec des poudres polyuréthanes; fournie avec le contre-châssis.

- GAF - GRILLE D'ASPIRATION AVEC CHASSIS ET FILTRE

En tôle à ailettes fixes, peinte à chaud avec des poudres polyuréthanes, avec châssis pour l'insertion du filtre. Fournie avec contre-châssis et filtre.

- GM - GRILLE DE SOUFFLAGE

En tôle peinte à chaud avec des poudres polyuréthanes, avec grilles orientables en matière thermoplastique pour la diffusion de l'air. Fournie avec le contre-châssis.

- MA - CARROSSERIE HAUTE

Constituée par la carrosserie, la grille fixe et le filtre de l'air pour l'unité d'évaporation installée verticalement au sol.

- MU - CARROSSERIE UNIVERSELLE

Constituée par la carrosserie, la grille fixe uniquement pour EXC 240, la grille orientable pour les autres tailles et le filtre de l'air, pour les unités d'évaporation installées verticalement au sol et horizontales sur plafond.

- PC - PANNEAU DE FERMETURE ARRIERE

Panneau en tôle peinte à chaud avec des poudres polyuréthanes, permet de fermer la partie arrière de l'unité, si elle est apparente.

PC 22 - 32 - 42 associable uniquement à MA.

PC 23 - 33 - 43 associable uniquement à MU.

PC 62 associable à MA et MU.

- PM - PLENUM DE SOUFFLAGE

En tôle zinguée et isolée extérieurement, avec raccords de soufflage en matière plastique pour conduits à section circulaire.

- RD - RACCORD DROIT POUR SOUFFLAGE AIR

En tôle zinguée, est employé pour convoyer l'air de soufflage

Installationsspielraum mit einem 8 m langen Kabel ausgestattet.
Die EXC können bei Installation eines zweiten TL2 von zwei Stellen aus (in unterschiedlichen Räumen) geregelt werden.

ZUBEHÖR

TL2 (VORGESCHRIEBENES ZUBEHÖR)

Der Zubehörsatz umfaßt die Fernbedienung und den Wandeinbau-Empfänger und ist mit einem 8 Meter langen Kabel für den Anschluß an die Inneneinheit ausgestattet.

Für den Betrieb unbedingt erforderlich.

- AMP - HALTERUNGEN FÜR HÄNGEINSTALLATION

Der Installationssatz umfaßt die Bügel und Schrauben für die Deckenbefestigung der Inneneinheit.

- BC - ZUSÄTZLICHE KONDENSATAUFFANGWANNE

Die Thermoplastwanne sammelt das sich im Sommerbetrieb in der Nähe der Kälteleitungsanschlüsse bildende Kondensat und leitet es nach außen.

BC4 wird bei den Wandmontagen aller Größen der EXC, BC5 und BC6 bei den Deckenmontagen verwendet.

- BV - WARMWASSER-HEIZREGISTER

Das einreihige, mit Warmwasser betriebene Heizregister kann über dem Standardregister installiert werden.

Bei Betrieb mit automatischer Umschaltung Sommer/Winter-Betrieb ist der Einbau eines Drei-Wege-Ventils vorgeschrieben (VCF).

- DSC - KONDENSATABLAßVORRICHTUNG

Ermöglicht mit einer Pumpe den Kondensatablaß, wenn Höhenunterschiede zu überwinden sind. Wird an der Außenseite des Verdampfers montiert und kann bis zu 5 l/h Wasser beseitigen.

- GA - ANSAUGGITTER

Aus mit Polyurethanpulvern ofenlackierten Blechen mit feststehenden Lamellen. Der Gegenrahmen gehört zum Lieferumfang.

- GAF - ANSAUGGITTER MIT RAHMEN UND FILTER

Aus mit Polyurethanpulvern ofenlackierten Blechen mit feststehenden Lamellen, komplett mit Rahmen für das Einsetzen des Filters. Gegenrahmen und Filter gehören zum Lieferumfang.

- GM - AUSLAßGITTER

Aus mit Polyurethanpulvern ofenlackierten Blechen mit ausrichtbaren Thermoplast-Lamellen für die Luftführung. Der Gegenrahmen gehört zum Lieferumfang.

- MA - VERKLEIDUNGSMÖBEL FÜR BODENAUFSTELLUNG

Besteht aus Verkleidungsmöbel, festem Gitter und Luftfilter für die senkrecht auf dem Boden installierte Verdampfeinheit.

- MU - UNIVERSAL-VERKLEIDUNGSMÖBEL

Besteht aus Verkleidungsmöbel, festem Gitter nur für EXC 240, ausrichtbarem Gitter für die anderen Größen und Luftfilter für die Verdampfeinheiten, die für die vertikale Bodenaufstellung und die horizontale Deckenmontage vorgesehen sind.

- PC - HINTERES ABDECKPANEEL

Mit Polyurethanpulvern ofenlackiertes Blechpaneel, ermöglicht den Verschluß der Rückseite der Einheit, falls diese sichtbar ist.

PC 22 - 32 - 42 kombinierbar nur mit MA.

PC 23 - 33 - 43 kombinierbar nur mit MU.

PC 62 kombinierbar mit MA und MU.

- PM - AUSLAßPLENUM

Aus verzinktem und außen isoliertem Stahlblech, komplett mit Druckanschlüssen aus Kunststoff für Kanäle mit rundem Querschnitt.

- RD - GERADER AUSBLASSTUTZEN

Aus verzinktem Stahlblech für die Führung der Auslaßluft bei

data nel caso di installazione di unità incassata in senso verticale od orizzontale.

- RP - RACCORDO A 90° PER MANDATA ARIA

In lamiera zincata viene impiegato per convogliare l'aria di mandata nel caso di installazione di unità incassata in senso verticale od orizzontale.

- RDA - RACCORDO DRITTO PER ASPIRAZIONE ARIA

In lamiera zincata viene impiegato per convogliare l'aria in aspirazione nel caso di installazione di unità incassata in senso verticale od orizzontale.

- RPA - RACCORDO A 90° PER ASPIRAZIONE ARIA

In lamiera zincata viene impiegato per convogliare l'aria in aspirazione nel caso di installazione di unità incassata in senso verticale od orizzontale.

- RX - RESISTENZA ELETTRICA

Resistenza elettrica di tipo corazzato, completa di termostato di sicurezza. E' disponibile come accessorio per tutte le versioni.

- SE - SERRANDA ARIA ESTERNA

E' prevista per le installazioni con zoccoli e consente di effettuare il ricambio dell'aria negli ambienti. È montata alla base dell'unità tra gli zoccoli. Il comando, manuale, è posto sullo zoccolo destro.

- SW3 - Sonda di minima temperatura acqua

Da abbinare alla batteria di riscaldamento ad acqua BV. Permette di interrompere durante il funzionamento invernale l'alimentazione dei ventilatori quando la temperatura dell'acqua scende sotto i 35°.

- VCF - KIT VALVOLE A 3 VIE

Kit completi di raccorderie in rame e valvole a tre vie del tipo tutto o niente, predisposte per alimentazione a 230v monofase ed utilizzabile per il controllo della batteria BV(VCF4 e VCF5).

- ZX5 - ZX6 - ZOCCOLI PER MOBILE ALTO

In plastica, vengono montati alla base del mobile alto quando l'unità viene appoggiata al pavimento.

- ZX7 - ZX8 - ZOCCOLI PER MOBILE PENSILE

In lamiera zincata, vengono montati alla base del frutto quando l'apparecchio appoggi al pavimento e venga montato incassato a parete.

IMBALLO

Le unità esterna ed interna vengono spedite con imballo standard in cartone e da apposite protezioni di polistirolo espanso. Per particolari esigenze, l'imballo standard può essere completato da una gabbia in legno. Gli accessori vengono spediti in scatole di cartone.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Per installare l'unità interna procedere come segue:

- verificare che il muro o il soffitto siano in grado di sopportare il peso dell'unità.
- la posizione rispetti gli spazi minimi prescritti e sia idonea a garantire il raccordo con le linee frigorifere, lo scarico della condensa e con le canalizzazioni.
- Il fissaggio a parete o a soffitto dell'unità avviene mediante 4 tasselli ad espansione in corrispondenza delle asole (fig. 1) ricavate nella parte posteriore dell'unità stessa (fig. 2).

Durante il funzionamento in raffreddamento o in deumidificazione l'umidità dell'aria condensa sulla batteria dell'unità interna e si raccoglie nella bacinella. Per evacuare l'acqua di condensa è necessario raccordare lo scarico della bacinella ad una tubazione di adeguata pendenza verso il basso, eventualmente provvista di sifone nel caso di scarico nella rete fognaria.

horizontal flush-mounted units.

- RP - 90° AIR DELIVERY UNION

Made from galvanised sheet metal, to direct air flow in vertical or horizontal flush-mounted units.

- RDA - STRAIGHT AIR INTAKE UNION

Made from galvanised sheet metal, to direct air intake flow in vertical or horizontal flush-mounted units.

- RPA - 90° AIR INTAKE UNION

Made from galvanised sheet metal, to direct air intake flow in vertical or horizontal flush-mounted units.

- RX - ELECTRICAL RESISTANCE

Armoured electrical resistance, complete with safety thermostat. Available as accessory for all versions.

- SE - EXTERNAL AIR LOCK

Designed for units set on support bases, to allow room air change. Manual control on right support base.

- SW3 - WATER MINIMUM TEMPERATURE PROBE

For use with BV heat exchange coil. Causes power supply cut-out to fans during winter operation when water temperature drops below 35°C.

- VCF - THREE-WAY VALVE KIT

Kit complete with copper fittings and three-way valves (open-closed type), prearranged for 230v single-phase power supply. For control of BV coil (VCF4 and VCF5).

- ZX5 - ZX6 - BASE SUPPORTS FOR TALL CABINET HOUSING

Plastic base supports for free-standing units.

- ZX7 - ZX8 - BASE SUPPORTS FOR WALL-MOUNTED UNITS

Made from galvanised sheet metal, fitted to the connection block on flush-mounted wall units installed level to the floor surface.

PACKING

The indoor and outdoor units are shipped in polystyrene shells and delivered in standard cardboard boxes. Standard packing can also be completed with wood crating as required. All accessories are packed and delivered in cardboard boxes.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Proceed as follows:

- make sure that the wall or ceiling will be able to sustain the weight of the unit;
 - make sure that the positioned unit allows the specified clearances for connection of refrigerant lines, condensate drainage and ducting connections;
 - The unit is secured to the ceiling or the wall by means of 4 expansion plugs in the holes (fig. 1) in the rear of the unit (fig. 2).
- During cooling and dehumidification applications, air humidity condenses on the indoor unit coil and collects in the condensate tray. The condensate is then drained by means of a drain pipe with a gradient (if possible, fit the pipe with a siphon in the case of drainage into the sewage system).

en cas d'installation unité encastrée dans le sens vertical ou horizontal.

- RP - RACCORD A 90° POUR SOUFFLAGE AIR

En tôle zinguée, est employé pour convoyer l'air de soufflage en cas d'installation unité encastrée dans le sens vertical ou horizontal.

- RDA - RACCORD DROIT POUR ASPIRATION AIR

En tôle zinguée, est employé pour convoyer l'air en aspiration en cas d'installation unité encastrée dans le sens vertical ou horizontal.

- RPA - RACCORD A 90° POUR ASPIRATION AIR

En tôle zinguée, est employé pour convoyer l'air en aspiration en cas d'installation unité encastrée dans le sens vertical ou horizontal.

- RX - RESISTANCE ELECTRIQUE

Résistance électrique du type blindé, avec thermostat de sécurité. Est disponible comme accessoire pour toutes les versions.

- SE - REGISTRE AIR EXTERIEUR

Est prévu pour les installations avec socles et permet d'effectuer le renouvellement de l'air dans les ambiances. Il est monté à la base de l'unité entre les socles. La commande, manuelle, est située sur le socle de droite.

- SW3- SONDE DE TEMPERATURE MINIMALE DE L'EAU

A associer à la batterie de chauffage à eau BV. Pendant le fonctionnement hivernal, permet d'interrompre l'alimentation des ventilateurs quand la température de l'eau descend au-dessous de 35°.

- VCF- KITS VANNES À 3 VOIES

Kits complets avec raccords en cuivre et vannes à trois voies du type tout-ou-rien, prévues pour alimentation en 230 V monophasée et utilisable pour le contrôle de la batterie BV (VCF4 et VCF5).

- ZX5 - ZX6- SOCLES POUR CARROSSERIE HAUTE

En plastique, sont montés à la base de la carrosserie haute quand l'unité est posée au sol.

- ZX7 - ZX8- SOCLES POUR CARROSSERIE SUSPENDUE

En tôle zinguée, sont montés à la base du châssis quand l'appareil est posé au sol et qu'il est monté encastré dans le mur.

EMBALLAGE

Les unités externe et interne sont expédiées avec un emballage standard en carton et des protections en polystyrène expansée. Pour des exigences particulières, l'emballage standard peut être complété par une cage en bois. Les accessoires sont expédiés dans des boîtes en carton.

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

Pour installer l'unité interne, procéder comme suit:
– vérifier que le mur ou le plafond sont en mesure de supporter le poids de l'unité;
– la position doit respecter les espaces minimaux prescrits et garantir le raccordement avec les lignes frigorifiques, l'évacuation de la condensation et les conduits.
La fixation sur mur ou plafond de l'unité se fait au moyen de 4 chevilles à expansion au niveau des trous oblong (des. 1) ménagés dans la partie arrière de l'unité elle-même (des. 2).
Pendant le fonctionnement en refroidissement ou en déshumidification, l'humidité de l'air se condense sur la batterie de l'unité interne et s'accumule dans le bac. Pour évacuer l'eau de condensation, il est nécessaire de raccorder la sortie du bac à une tuyauterie ayant une pente appropriée vers le bas, éventuellement dotée d'un siphon en cas d'évacuation dans le réseau des égouts.

Wand- oder Zwischendecken-Einbaugeräten.

- RP - 90°-AUSBLASBOGEN

Aus verzinktem Stahlblech für die Führung der Auslaßluft bei Wand- oder Zwischendecken-Einbaugeräten.

- RDA - GERADER ANSAUGSTUTZEN

Aus verzinktem Stahlblech für die Führung der Ansaugluft bei Wand- oder Zwischendecken-Einbaugeräten.

- RPA - 90°-ANSAUGBOGEN

Aus verzinktem Stahlblech für die Führung der Ansaugluft bei Wand- oder Zwischendecken-Einbaugeräten.

- RX - ELEKTROHEIZUNG

Gepanzerte Elektroheizung, komplett mit Sicherheitsthermostat. Als Zubehör für alle Ausführungen lieferbar.

- SE - AUßENLUFTKLAPPE

Vorgesehen bei den Installationen mit Sockel, ermöglicht den Luftaustausch in den Räumen. Am Untergestell der Einheiten zwischen den Sockeln montiert. Die manuelle Bedienung befindet sich auf dem rechten Sockel.

- SW3- MINDESTTEMPERATURFÜHLER WASSER

Zu kombinieren mit dem Warmwasser-Heizregister BV. Unterbricht im Winterbetrieb die Versorgung der Ventilatoren, wenn die Wassertemperatur unter 35° absinkt.

- VCF- SATZ 3-WEGE-VENTIL

Komplett mit Kupferarmaturen und Auf-Zu-Dreiwege-Ventilen, vorgesehen für 230V Einphasenversorgung und verwendbar für die Steuerung des Registers BV(VCF4 und VCF5).

- ZX5 - ZX6- SOCKEL FÜR BODENAUFSTELLUNG

Die Kunststoffsockel werden am Untergestell der für die Bodenaufstellung vorgesehenen Einheiten montiert.

- ZX7 - ZX8- SOCKEL FÜR HÄNGEMONTAGE

Die Sockel aus verzinktem Stahlblech werden an der Basis der Anschlußhalterung montiert, wenn das Gerät auf dem Boden steht und für den Wandeinbau vorgesehen ist.

VERPACKUNG

Die Innen- und Außeneinheit werden in einer Standardverpackung aus Karton und mit Polystyrolschaum geschützt versandt. In besonderen Fällen kann die Standardverpackung durch eine Holzkiste ergänzt werden. Das Zubehör wird in Kartonschachteln verschickt.

INSTALLATIONSANWEISUNGEN

Bei der Installation wie folgt verfahren:
– prüfen, ob Wand oder Decke dem Gewicht der Einheit standhalten können.
– die Position muß dem vorgeschriebenen Mindestplatzbedarf entsprechen und den Anschluß an die Kälteleitungen, die Kanäle und den Kondensatauslaß gewährleisten.
Die Wand- oder Deckenbefestigung der Einheit erfolgt mit 4 Ausdehnungsdübeln an den Bohrungen (Zeichn. 1), die an der Rückseite der Einheit vorgesehen sind (Zeichn. 2).
Während des Kühlbetriebs oder der Entfeuchtung schlägt sich die Luftfeuchtigkeit auf dem Register der Inneneinheit nieder und wird in der vorgesehenen Auffangschale gesammelt. Für die Ableitung des Kondensats muß der Auslaß der Kondensatwanne an eine Leitung mit angemessener Abwärtsneigung angeschlossen werden, die bei Auslaß ins Abwassernetz mit einem Siphon auszustatten ist.

Configurare la scheda elettronica, l'errata configurazione della scheda elettronica causa il non corretto funzionamento o il totale blocco del condizionatore o degli accessori.

ATTENZIONE: per installazioni in abbinamento con le unità esterne trifase CX 180T/HT - 240T/HT o CXM 120 T, è necessario modificare il circuito elettrico delle unità EXC 180 e EXC 240 escludendo il contattore CC. Eliminare il conduttore **B** e collegare direttamente RL8 alla morsettiera nella posizione 1, tramite il conduttore **A** (Vedi schema elettrico EXC 180 - 240).

INSTALLAZIONE APPARECCHIATURA DI COMANDO (TL2)

L'apparecchiatura di comando è costituita da un telecomando e da un ricevitore di segnali infrarosso da installare incassato nel muro.

Il ricevitore è corredato di un cavo lungo 8 metri per il collegamento all'unità interna, di una scatola rettangolare unificata a 3 moduli (di cui uno solo occupato dal ricevitore, gli altri sono a disposizione per altri usi) e da una placchetta di copertura color bianco.

Per l'installazione di un eventuale secondo TL2, collegare in parallelo, con il cavo lungo 8 metri in dotazione, il secondo ricevitore al primo.

Evitare di installare il ricevitore in posizioni direttamente esposte ai raggi solari.

Configure the electronic board, note that incorrect configuration will cause the air conditioner and accessories to malfunction or shut down.

WARNING: for installations with three-phase CX 180T/HT - 240T/HT or CXM 120 T outdoor units, the electrical circuit of units EXC 180 and EXC 240 must be modified through the exclusion of the CC contactor. Eliminate the **B** conductor, then connect RL8 directly to the terminal block in position 1 by means of conductor **A** (see electrical drawing EXC 180 - 240).

INSTALLING CONTROL EQUIPMENT (TL2)

Equipment comprises a remote control unit and an infrared wall-mounted receiver.

The receiver comes with an 8 m length of cable for connection to the indoor unit, a rectangular enclosure with 3 modules (one for the receiver, the others are available for other uses) and an elegant cover plate.

To install the second TL2 handset, if required use the supplied 8 m cable to connect the second receiver in parallel with the first one.

Do not install the receiver in a position directly exposed to sunlight.

TABELLA DI COMPATIBILITÀ DEGLI ACCESSORI • ACCESSORY COMPATIBILITY TABLE
TABLEAU DE COMPATIBILITE DES ACCSSORIES • VERGLEICHÜBERSICHT DES ZUBEHÖRS

TAB. A

EXC	070 TL2	090 TL2	120 TL2	180 TL2	240 TL2
AMP	✓	✓	✓	✓	✓
BC4	✓	✓	✓	✓	✓
BC5	✓	✓	✓	✓	
BC6					✓
BV122	✓				
BV132		✓			
BV142			✓	✓	
BV162					✓
DSC	✓	✓	✓	✓	✓
GA22	✓				
GA32		✓			
GA42			✓	✓	
GA62					✓
GAF22	✓				
GAF 32		✓			
GAF 42			✓	✓	
GAF 62					✓
GM 22	✓				
GM 32		✓			
GM 42			✓	✓	
GM 62					✓
MA 22	✓				
MA 32		✓			
MA 42			✓	✓	
MA 62					✓
MU 22	✓				
MU 32		✓			
MU 42			✓	✓	
MU 62					✓
PC 22	✓				
PC 23	✓				
PC 32		✓			
PC 33		✓			
PC 42			✓	✓	
PC 43			✓	✓	
PC 62					✓

Configurer la carte électronique, une configuration incorrecte de la carte électronique entraîne le dysfonctionnement ou le blocage total du climatiseur ou des accessoires.

ATTENTION: pour des installations en association avec les unités externes triphasées CX 180T/HT - 240T/HT ou CXM 120 T, il est nécessaire de modifier le circuit électrique des unités EXC 180 et EXC 240 en excluant le contacteur CC. Eliminer le conducteur **B** et raccorder directement RL8 au bornier dans la position 1, au moyen du conducteur **A** (cf. schéma électrique EXC 180 - 240).

INSTALLATION APPAREILLAGE DE COMMANDE (TL2)

L'appareillage de commande est constitué par une télécommande et par un récepteur de signaux IR à installer encastré dans le mur. Le récepteur est équipé d'un câble de 8 mètres de longueur pour le raccordement à l'unité interne, d'une boîte rectangulaire unifiée à 3 modules (dont un seul occupé par le récepteur, les autres étant disponibles pour d'autres usages) et par une élégante plaque de couverture.

Pour installer le éventuel deuxième TL2, à l'aide du câble de 8 mètres de longueur fourni avec l'appareil, relier en parallèle le deuxième récepteur au premier.

Eviter d'installer le récepteur dans des positions directement exposées aux rayons solaires.

Die Steuerelektronik konfigurieren, eine fehlerhafte Konfiguration der Platine führt zu Betriebsstörungen bzw. zum Totalausfall von Klimagerät und Zubehör.

ACHTUNG: Bei einer Installation zusammen mit den Drehstrombetriebenen Außengeräten CX 180T/HT - 240T/HT oder CXM 120 T muß der Schaltschutz CC der Steuerelektronik der Geräte EXC 180 und EXC 240 ausgeschaltet werden. Hierzu das Kabel **B** abziehen und RL8 mit Kabel **A** in Position 1 direkt an die Klemmenleiste ankleben (siehe Stromlaufplan EXC 180 - 240).

INSTALLATION DER FERNSTEUERUNG (TL2)

Die Fernsteuerung besteht aus einer Fernbedienung und aus einem Infrarot-Empfänger, der in die Wand einzubauen ist.

Der Empfänger ist mit einem 8 Meter langen Kabel für den Anschluß an die Inneneinheit, einem rechteckigen, genormten Kasten mit 3 Moduln (von denen nur einer vom Empfänger belegt ist, die anderen stehen für andere Verwendungen zur Verfügung) sowie einer eleganten Verkleidungsplatte ausgestattet.

Zur evt. Installation eines zweiten TL2, das zweite Empfangsteil mit dem beigegebenen, 8 m langen Kabel parallel zum ersten Empfangsteil anschließen.

Der Empfänger darf keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sein.

**TABELLA DI COMPATIBILITÀ DEGLI ACCESSORI • ACCESSORY COMPATIBILITY TABLE
TABLEAU DE COMPATIBILITE DES ACCESSOIRES • VERGLEICHÜBERSICHT DES ZUBEHÖRS**

EXC	070 TL2	090 TL2	120 TL2	180 TL2	240 TL2
PM 22	✓				
PM 32		✓			
PM 42			✓	✓	
PM 62					✓
RD 22	✓				
RD 32		✓			
RD 42			✓	✓	
RD 62					✓
RDA 22	✓				
RDA 32		✓			
RDA 42			✓	✓	
RDA 62					✓
RP 22	✓				
RP 32		✓			
RP 42			✓	✓	
RP 62					✓
RPA 22	✓				
RPA 32		✓			
RPA 42			✓	✓	
RPA 62					✓
RX 070	✓				
RX 090		✓			
RX 120			✓		
RX 180				✓	
RX 180 T				✓	
RX 240					✓
RX 240 T					✓
SE 20 X	✓				
SE 30 X		✓			
SE 40 X			✓	✓	
SE 80 X					✓
SW 3	✓	✓	✓	✓	✓
VCF 4	✓	✓	✓	✓	
VCF 5					✓
ZX 5	✓	✓	✓	✓	
ZX 6					✓
ZX 7	✓	✓	✓	✓	
ZX 8					✓

COEFFICIENTI DI CORREZIONE IN RAFFREDDAMENTO - COOLING MODE CORRECTION FACTORS
FACTEURS DE CORRECTION EN REFROIDISSEMENT - KÄLTELEISTUNG KORREKTURFAKTOREN
TAB. B

Mod. EXC	070	090	120	180	240
PF _{med} / PF _{max}	0,974	0,955	0,935	0,929	0,982
PF _{min} / PF _{max}	0,905	0,899	0,862	0,862	0,931
W _{med} / W _{max}	0,99	0,983	0,976	0,979	0,994
W _{min} / W _{max}	0,97	0,966	0,947	0,961	0,982

PF = potenza frigorifera - cooling capacity - puissance frigorifique - Kälteleistung

W = potenza totale assorbita - total input power - puissance totale absorbée - ges. Leistungsaufnahme

max = velocità massima - high speed - grande vitesse - höhe Lüfterdrehzahl

med = velocità media - medium speed - moyenne vitesse - mittlere Lüfterdrehzahl

min = velocità minima - low speed - petite vitesse - niedrige Lüfterdrehzahl

N.B. : I fattori di correzione riportati sono relativi alle condizioni nominali.

Possuno comunque essere ritenuti validi con sufficiente approssimazione in tutto il campo di lavoro.

NOTE: The correction factors refer to nominal working conditions.

However they are accurate enough for the whole working range.

N.B. : Les facteurs de correction se réfèrent aux conditions nominales mais sont valables, de façon approximative, pour toutes les conditions de fonctionnement.

N.B. : Die o.g. Korrekturfaktoren sind auf die Nennbedingungen bezogen.

Allerdings kann man sie für alle Betriebsbedingungen mit guter Approximation als gültig betrachten.

RAPPORTO Q_s/Q_t TRA POTENZA FRIGORIFERA SENSIBILE E TOTALE
SENSIBLE/TOTAL COOLING CAPACITY RATIO Q_s/Q_t
RAPPORT Q_s/Q_t ENTRE PUISSANCE FRIGORIFIQUE SENSIBLE ET TOTALE
VERHÄLTNIS Q_s/Q_t ZWISCHEN SENSIBLER UND GESAMTER LEISTUNG
TAB. C

Mod. EXC	070	090	120	180	240
Q _s /Q _t	0,73	0,75	0,71	0,73	0,73
Umidità asportata - Moisture removed Déshumidification - Entfeuchtungsleistung	l/h	0,9	0,9	1,3	2,0
				2,0	2,5

I dati sono riferiti a temperatura ambiente 19 °C B.U.; - 27 °C B.S. con ventilatore funzionante alla massima velocità.

Per condizioni diverse moltiplicare il rapporto Q_s/Q_t per i valori ricavabili da tav. 1 e da tab. E.

Data refer to 19 °C W.B. - 27 °C D.B. room temperature and are rated at high speed.


For other conditions multiply the ratio Q_s/Q_t by the value found on tab. 1 and tab. E.

Les données se réfèrent à la temp. ambiante de 19 °C B.H.; - 27 °C B.S. en grande vitesse.

En cas de conditions différentes multiplier le rapport Q_s/Q_t par les valeurs qui se trouvent en diagramme 1 et tableau E.

Die Werte beziehn sich auf max. Drehzahl, 19 °C F.K.-Raumtemperatur und 27 °C T.K.-Außenlufttemperatur.

Für andere Betriebsbedingungen ist das Verhältnis Q_s/Q_t mit den aus Taf. 1 und Tab. E ersichlichen Werten zu multiplizieren.


TAV.1

T_{bs} = temperatura ambiente B.S.
D.B. room air temperature
température ambiante B.S.
Raumtemperatur T.K.

Temperatura B.U. aria entrante - Entering air W.B. temperature
 Température air B.H. à l'entrée - Luft-Eintrittstemperatur F.K.

TAB. D

Mod. EXC	070	090	120	180	240
velocità media medium speed moyenne vitesse mittlere Drehzahl	0,91	0,91	0,92	0,92	0,92
velocità media medium speed moyenne vitesse mittlere Drehzahl	0,84	0,84	0,86	0,87	0,86

N.B. : i dati ricavati in condizioni diverse da quelle nominali sono solo indicativi, anche se sufficientemente attendibili.

NOTE: data found under conditions other than nominal, are indicative although sufficiently reliable.

N.B. : Les données calculées en conditions différentes de celles normales sont purement indicatives, même si suffisamment fiables.

N.B. : für andere Betriebsbedingungen als die Nennbedingungen ermittelte Werte sind nur annähernd.

POTENZA TERMICA BATTERIA AD ACQUA CALDA
HOT WATER COIL HEATING CAPACITY
PUISSANCE THERMIQUE BATTERIE A EAU CHAUDE
HEIZLEISTUNG MIT PWW-HEIZREGISTER

TAB. E


Le rese termiche delle tavole da 3 a 7 sono riferite alla massima velocità. Per le altre velocità i valori devono essere moltiplicati per i seguenti fattori:

Capacities are referred to high speed. To obtain values for other speed, multiply the values read by following factors:

Les rendements thermiques des tableaux 3 à 7 sont donnés pour la vitesse maximale. Pour les autres vitesses, les valeurs doivent être multipliées par les facteurs suivants:


Die Wärmeleistungen aus den Tafeln 3 bis 7 beziehen sich auf die maximale Geschwindigkeit. Für die anderen Geschwindigkeiten sind die jeweiligen Werte mit den folgenden Faktoren zu multiplizieren.

Mod. EXC	070	090	120	180	240
Velocità media Medium speed	0,85	0,86	0,88	0,89	0,86
Vitesse moyenne Mittlere Geschwindigkeit					
Velocità minima Low speed	0,64	0,72	0,68	0,74	0,71
Vitesse minimale Minimale Geschwindigkeit					

EXC 070 + BV122
TAV.2



Δt °C (temperatura acqua entrante - temperatura aria entrante) • Δt °C (temperature entering water - temperature entering air)

Δt °C (température eau à l'entrée - température air à l'entrée) • Δt °C (Wassereintrittstemp - Lufteintrittstemp.)

EXC 090 + BV132
TAV.3



Δt °C (temperatura acqua entrante - temperatura aria entrante) • Δt °C (temperature entering water - temperature entering air)

Δt °C (température eau à l'entrée - température air à l'entrée) • Δt °C (Wassereintrittstemp - Lufteintrittstemp.)

EXC 120 + BV142
TAV.4



Δt °C (temperatura acqua entrante - temperatura aria entrante) • Δt °C (temperature entering water - temperature entering air)

Δt °C (température eau à l'entrée - température air à l'entrée) • Δt °C (Wassereintrittstemp - Lufteintrittstemp.)

EXC 180 + BV142
TAV.5


Δt °C (temperatura acqua entrante - temperatura aria entrante) • Δt °C (temperature entering water - temperature entering air)


Δt °C (température eau à l'entrée - température air à l'entrée) • Δt °C (Wassereintrittstemp - Lufteintrittstemp.)

EXC 240 + BV162
TAV.6


Δt °C (temperatura acqua entrante - temperatura aria entrante) • Δt °C (temperature entering water - temperature entering air)

Δt °C (température eau à l'entrée - température air à l'entrée) • Δt °C (Wassereintrittstemp - Lufteintrittstemp.)

TAV 7 PERDITE DI CARICO LATO ACQUA BATTERIA BV
HEATING COIL BV WATER PRESSURE DROP
PERTES DE CHARGE COTE EAU DANS LA BATTERIE BV
WASSERSEITIGER DRUCKVERLUST IM PWW-HEIZREGISTER BV



Le perdite di carico del diagramma precedente sono relative ad una temperatura media dell'acqua di 65°C. La tabella seguente riporta la correzione da applicare alle perdite di carico al variare della temperatura media dell'acqua.

The pressure drops in the charts above refer to an average water temperature of 65°C. The following table shows the corrections to apply to the pressure drops with a variation in average water temperature.

Les pertes de pression du diagramme précédent sont données pour une température moyenne de l'eau de 65°C. Le tableau suivant indique la correction à appliquer aux pertes de pressions lorsque la température moyenne de l'eau varie.

Die Druckverluste aus dem obigen Diagramm beziehen sich auf eine mittlere Wassertemperatur von 65°C. In der nachstehenden Tabelle sind die Korrekturwerte angegeben, mit denen die Druckverluste in Abhängigkeit von der mittleren Wassertemperatur zu multiplizieren sind.

Temperatura media dell'acqua Average water temperature	°C	5	10	15	20	50	60	70
Coefficiente moltiplicativo Correction factor		1,4	1,36	1,31	1,24	1,06	1,02	0,98

LIVELLI DI RUMOROSITÀ • SOUND DATA • NIVEAUX SONORES • SCHALLPEGEL
TAB. F

Mod.	Hz	potenza sonora emessa sound power puissance sonore Schalleistungspegel							globale globale	overall globalen	(E)	P
		125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000				
		dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB				
EXC 070	max.	44,6	51,2	49,9	46,7	42,9	34,6	20,6	55,2	51,5	43,0	
	med.	46,1	49,0	47,8	42,9	38,8	27,9	0,0	53,2	48,5	40,0	
	min.	0,0	44,5	39,8	33,7	25,5	0,0	0,0	46,1	40,5	32,0	
EXC 090	max.	48,6	49,4	42,0	40,8	36,3	25,1	17,6	52,8	46,0	37,5	
	med.	37,4	46,4	36,7	35,5	27,5	13,4	0,0	47,6	41,0	32,5	
	min.	0,0	39,5	34,3	33,6	20,9	0,0	0,0	41,5	37,0	28,5	
EXC 120	max.	51,2	51,7	43,8	42,4	34,7	24,6	0,0	55,1	47,5	39,0	
	med.	0,0	48,1	42,1	34,8	25,6	0,0	0,0	49,3	43,0	34,5	
	min.	0,0	43,7	25,6	33,2	18,0	0,0	0,0	44,1	37,5	29,0	
EXC 180	max.	55,4	58,0	56,5	53,6	50,3	42,9	30,3	62,5	58,5	50,0	
	med.	53,1	55,8	53,4	50,0	45,7	36,7	20,8	59,8	55,0	46,5	
	min.	52,3	54,6	45,9	47,5	41,9	31,5	0,0	57,6	51,5	43,0	
EXC 240	max.	56,9	56,8	55,6	50,7	47,3	38,0	23,2	61,8	56,5	48,0	
	med.	53,4	53,7	53,2	47,4	43,1	32,6	11,3	58,7	53,5	45,0	
	min.	50,4	50,6	49,7	42,8	36,7	26,4	0,0	55,3	49,5	41,0	

E = EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

I valori sono riferiti alle condizioni nominali di funzionamento in raffreddamento:

min. = velocità minima
med. = velocità media
max. = velocità massima.

P = pressione sonora in camera semiriverberante di volume 85 m³; tempo di riverberazione TR = 0,5 s.

Values refer to nominal working conditions (cooling mode):

min = low speed
med = medium speed
max = high speed.

P = sound pressure in a 85 m³ semi-reverberating room; reverberating time Tr = 0.5 sec.

Les valeurs se réfèrent aux conditions nominales de fonctionnement en refroidissement:

min = petite vitesse
med = moyenne vitesse
max = grande vitesse.

P = pression sonore en chambre semiriverberante de 85 m³; temps de reverberation Tr = 0,5 sec.

Die obigen Werte beziehen sich auf die Nennbetriebsbedingungen beim Kühlbetrieb:

min = minimale Lüfterdrehzahl
med = mittlere Lüfterdrehzahl
max = maximale Lüfterdrehzahl.

P = Schalldruckpegel im halbrelektierenden Raum mit Volumen 85 m³; Nachhallzeit Tr = 0,5 sek.

PORTATA ARIA - AIR FLOW - DEBIT D'AIR - LUFTMENGE
TAB. G

In raffreddamento - Cooling mode - Refroidissement - Kühlen:

Velocità - Speed - Vitesse - Drehzahl		EXC 070	EXC 090	EXC 120	EXC 180	EXC 240
Minima - low - petite - minimale	m ³ /h	220	280	310	550	610
Media - medium - moyenne - mittlere	m ³ /h	310	370	400	650	830
Massima - high - grande - maximale	m ³ /h	360	480	520	840	960


LEGENDA PER SCHEMI ELETTRICI • WIRING DIAGRAMS LEGEND LEGENDE SCHEMAS ELECTRIQUES • SCHALTPLÄNE LEGENDE

CC	Contattore compressore • Compressor contactor Contacteur compresseur • Kompressorschutz
CP	Compressore • Compressor Compresseur • Kompressor
CRE	Contattore resistenza elettrica RX • Electric heater contactor RX Contacteur résistance électrique RX • Elt. Heizregister Schütz RX
F	Fusibile • Fuse Fusible • Schmelzsicherung
MV	Motore ventilatore • Fan motor Moteur ventilateur • Ventilatormotor
PE	Collegamento di terra • Ground connection Prise de terre • Erdanschluß
Re	Resistenza elettrica RX • Electric heater RX Résistance électrique RX • Elt. Heizregister RX
RL	Relè • Relay • Relais
SA	Sonda ambiente • Room sensor Sonde ambiance • Raumfühler
SC	Scheda di controllo • Electronic control board Platine de contrôle • Steuerschaltkreis
SD	Sonda scambiatore interno • Indoor coil sensor Sonde échangeur intérieur • Fühler innen Wärmetauscher
SW	Sonda acqua • Water temperature sensor Sonde eau • Wasser Fühler
TB	Morsettiera • Terminal board Bornier • Klemmleiste
TSR	Termostato di sicurezza • Safety thermostat Thermostat de sécurité • Sicherheitsthermostat

TSRM	Termostato di sicurezza a riarmo manuale Manual reset safety Thermostat Thermostat de sécurité à réarmement manuel Sicherheitsthermostat manueller Entriegelung
SD	Sonda scambiatore interno • Indoor coil sensor Sonde échangeur intérieur • Fühler innen Wärmetauscher
UI	Unità interna • Indoor unit Unité intérieure • Inneneinheit
-----	Collegamenti da eseguire in loco Field wiring Raccordements à brancher sur le chantier Am Aufstellungsort auszuführende Verdrahtung
-----	Componenti non forniti • Components not supplied Composants non fournis • Nicht lieferbare Teile

BL = Blu Blue Bleu Blau	GR = Grigio Gray Gris Grau	GY = Giallo-Verde Yellow-Green Jaune-Vert Gelb-Grün
MA = Marrone BR = Brown Marron Braun	NE = Nero Black Noir Schwarz	P = Porpora Purple Pourpre Purpurrot
RO = Rosso Red Rouge Rot	BI = Bianco White Blanc Weiß	GI = Giallo Yellow Jaune Gelb

SCHEMI ELETTRICI • WIRING DIAGRAMS • SCHEMAS ELECTRIQUES • SCHALTPLÄNE



ATTENZIONE: per installazioni in abbinamento con le unità esterne trifase CX 180T/HT e CX 240T/HT, è necessario modificare il circuito elettrico delle unità EXC 180 e EXC 240 escludendo il contattore CC. Eliminare il conduttore **B** e collegare direttamente RL8 alla morsettiera nella posizione 1, tramite il conduttore **A**.

ATTENTION: pour des installations en association avec les unités externes triphasées CX 180T/HT et CX 240T/HT, il est nécessaire de modifier le circuit électrique des unités EXC 180 et EXC 240 en excluant le contacteur CC. Eliminer le conducteur **B** et raccorder directement RL8 au bornier dans la position 1.

Gli schemi elettrici sono soggetti ad aggiornamento; è opportuno fare riferimento allo schema elettrico allegato all'apparecchio.

Wiring diagrams may change for updating. It is therefore necessary to refer always to the wiring diagram inside the units.

Les schémas électriques peuvent être modifiés en conséquence des mises à jour. Il faut toujours se référer aux schémas électriques dans les appareils.


Die Schaltschemas können geändert werden; es empfiehlt sich immer auf das mit dem Gerät verpackte El. Schaltschema zu beziehen.

WARNING: for installations with three-phase CX 180T/HT or CX 240T/HT outdoor units, the electrical circuit of units EXC 180 and EXC 240 must be modified through the exclusion of the CC contactor. Eliminate the **B** conductor, then connect RL8 directly to the terminal block in position 1 by means of conductor **A**.


ACHTUNG: Bei einer Installation zusammen mit den Drehstrom-betriebenen Außengeräten CX 180T/HT oder CX 240T/HT muß der Schaltschütz CC der Steuerelektronik der Geräte EXC 180 und EXC 240 ausgeschaltet werden. Hierzu das Kabel **B** abziehen und RL8 mit Kabel **A** in Position 1.

DATI DIMENSIONALI • DIMENSIONS • DIMENSIONS • ABMESSUNGEN (mm)

EXC 070 - 090 - 120 - 180




EXC 240




Mod.	EXC 070	EXC 090	EXC 120	EXC180	EXC 240
A	457	457	457	457	562
B	592	823	1043	1043	1182
C	216	216	216	216	216
D	440	671	891	891	1102
E	453	453	453	453	453
F	41	41	41	41	41
G	101	101	101	101	107
H	74	74	74	74	68
L	260	260	260	260	273
M	144	144	144	144	253
N	49	49	49	49	32
P	522	753	973	973	1122

Installazione con supporti AMP (accessori) • Installation with AMP brackets (accessories)
Installation avec supports AMP (accessories) • Installation mit AMP halterung (zubehöre)


EXC 070 - 090 - 120 -180





EXC 240



MU + EXC 070 - 090 - 120 -180




MU 62 + EXC 240




Mod.	EXC070	EXC090	EXC120	EXC180	EXC240
A	750	981	1201	1201	1322
B	555	786	1006	1006	1127
C	600	831	1051	1051	1172
D	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
E	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
F	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5
G	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5

MA




Mod.	MA22	MA32	MA42	MA62
A	563	563	563	688
B	750	980	1200	1320
C	105	105	105	125

MU




MU 22 - 32 - 42




MU 62



Mod.	MU22	MU32	MU42	MU62
A	520	520	520	590
B	750	980	1200	1320

**BACINELLA RACCOLTA CONDENZA BC4
DRIP TRAY BC4**
**BAC DE RECUPERATION DE LA CONDENSATION BC4
ZUSATS-KONDENSATAUFFANGSCALE BC4**

DIMENSIONI DIMENSIONS ABMESSUNG (mm)


Mod.	EXC 070÷180	EXC 240
A (mm)	109	126

**BACINELLA RACCOLTA CONDENZA BC5-6
DRIP TRAY BC5-6**
**BAC DE RECUPERATION DE LA CONDENSATION BC5-6
ZUSATS-KONDENSATAUFFANGSCALE BC5-6**

DIMENSIONI DIMENSIONS ABMESSUNG (mm)


Mod.	BC 5	BC 6
A (mm)	375	476
B (mm)	69	72

**BATTERIA DI RISCALDAMENTO BV • HEATING COIL BV
BATTERIE DE CHAUFFAGE BV • HEIZBATTERIE BV**
EXC 070-090-120-180

EXC 240



Per tutti i modelli attacchi idraulici da 1/2" (femmina) - 1/2" female hydraulic connectors on all models
Pour tous les modèles, raccords hydrauliques de 1/2" (femelle) - Bei allen Modellen 1/2"-Wasseranschlüsse (Innengewinde)

DATI ACCESSORI • ACCESSORIES DATA • CARACTERISTIQUES ACCESSORIES • ZUBEHÖRDATEN
GRIGLIA DI ASPIRAZIONE GA
AIR SUCTION GRILL GA
GRILLE D'ASPIRATION GA
ANSAUGGITTER GA

DIMENSIONI DIMENSIONS ABMESSUNGEN (mm)

Mod.	A	B	C	D	E	F
GA 22	506	214	550	258	500	208
GA 32	737	214	781	258	731	208
GA 42	957	214	1001	258	951	208
GA 62	1078	244	1122	288	1072	238


GRIGLIA DI MANDATA GM
AIR DELIVERY GRILL GM
GRILLE DE REFOULEMENT GM
AUSLASSGITTER GM

DIMENSIONI DIMENSIONS ABMESSUNGEN (mm)

Mod.	A	B	C	D	E	F
GM 22	457	134	502	178	452	128
GM 32	688	134	733	178	683	128
GM 42	908	134	953	178	903	128
GM 62	1029	134	1074	178	1024	128

GRIGLIA DI ASPIRAZIONE GAF • AIR SUCTION GRILL GAF
GRILLE D'ASPIRATION GAF • ANSAUGGITTER GAF

DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN (mm)


Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H
GAF 22	561	270	605	314	554	262	500	208
GAF 32	792	270	836	314	785	262	731	208
GAF 42	1012	270	1056	314	1005	262	951	208
GAF 62	1133	300	1177	344	1126	292	1072	238

RACCORDO DRITTO RD
AIR DELIVERY RD
RACCORD DROIT RD
GERADANSCHLUSS FÜR LUFTAUSSASS RD




DIMENSIONI	DIMENSIONS	ABMESSUNGEN (mm)			
Mod.	A	B	C	D	E
RD 22	455	132	60	522	149
RD 32	686	132	60	753	149
RD 42	906	132	60	973	149
RD 62	1027	132	60	1094	149

RACCORDO 90° RP
90° AIR DELIVERY RP
RACCORD A 90° RP
90° -ANSCHLUSS FÜR LUFTAUSSASS RP




DIMENSIONI	DIMENSIONS	ABMESSUNGEN (mm)			
Mod.	A	B	C	D	E
RP 22	455	156	522	132	161
RP 32	686	156	753	132	161
RP 42	906	156	973	132	161
RP 62	1027	156	1094	132	161

RACCORDO DRITTO PER ASPIRAZIONE ARIA RDA
STRAIGHT AIR INTAKE UNION RDA
RACCORD DROIT POUR ASPIRATION AIR RDA
GERADER ANSAUGSTUTZEN RDA



DIMENSIONI	DIMENSIONS	ABMESSUNGEN (mm)			
Mod.	A	B	C	D	E
RDA 22	455	180	60	499	
RDA 32	686	180	60	730	
RDA 42	906	180	60	950	
RDA 62	1027	180	60	1071	


RACCORDO A 90° PER ASPIRAZIONE ARIA RPA
90° AIR INTAKE UNION RPA
RACCORD A' 90° POUR ASPIRATION AIR RPA
90° -ANSAUGBOGEN RPA



DIMENSIONI	DIMENSIONS	ABMESSUNGEN (mm)			
Mod.	A	B	C	D	E
RPA 22	455		499	132	226
RPA 32	686		730	132	226
RPA 42	906		950	132	226
RPA 62	1027		1071	132	226


DATI ACCESSORI • ACCESSORIES DATA • CARACTERISTIQUES ACCESSORIES • ZUBEHÖR DATEN

PANNELLO DI CHIUSURA POSTERIORE PC • REAR CLOSING PANEL PC
PANNEAU DE FERMATURE ARRIERE PC • HINTERES ABDECKPANEEL PC




DIMENSIONI	DIMENSIONS	ABMESSUNG (mm)	
		A	B
EXC 070	PC 22	740	437
	PC 23	720	437
EXC 090	PC 32	971	437
	PC 33	951	437
EXC 120	PC 42	1191	437
	PC 43	1171	437
EXC 180	PC 42	1191	437
	PC 43	1171	437
EXC 240	PC 62	1312	542

PLENUM DI MANDATA PM • DELIVERY PLENUM PM
PLÉNUM DE SOUFFLAGE PM • AUSLABPLENUM PM






Mod.	PM22	PM32	PM42	PM62
A (mm)	522	753	973	1094
B (mm)	250	370	320	270
N° bocchette di mandata • N° delivery outlet blocks	2	2	3	4
N° delivery outlet blocks • Druckstutzenanzahl				

DATI ACCESSORI • ACCESSORIES DATA • CARACTERISTIQUES ACCESSORIES • ZUBEHÖR DATEN
**SERRANDA ARIA ESTERNA SE • FRESH AIR LOUVER SE
REGISTRE AIR EXTÉRIEUR SE • AUßENLUFTKLAPPE SE**

DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN (mm)

Mod.	SE 20X	SE 30X	SE 40X	SE 80X
A	546	777	997	1118
B	65	65	65	85

ARIA ESTERNA TRATTATA HANDLED FRESH AIR AIR EXTERIEURE TRAITEE BEHANDELTE AUSSENLUFT


Mod.		EXC070	EXC090	EXC120	EXC180	EXC240	
Portata aria • Air flow Débit d'air • Massenstrom	max	m ³ /h	60	80	100	140	180
	med	m ³ /h	50	70	80	115	160
	min.	m ³ /h	40	50	65	90	120

**RESISTENZA ELETTRICA RX • ELECTRIC HEATER RX
RESISTANCE ELECTRIQUE RX • ELEKTRISCHE WIDERSTÄNDE RX**


MOD.		RX070	RX090	RX120	RX180	RX180T	RX240	RX240T
Potenza termica resistenza • Resistance heating power	W	930	1310	1640	1800	1800	2200	2200
Resistance heating power • Termische Leistung elek.Heizregister								
Corrente assorbita dalla resistenza elettrica	A	4,0	5,7	7,1	7,8	2,6	9,5	3,1
Current absorbed by the electric resistance								
Curant absorbé par la résistance électrique								
Stromaufnahme des elektr. Heizregisters								


DATI ACCESSORI • ACCESSORIES DATA • CARACTERISTIQUES ACCESSORIES • ZUBEHÖRDATEN

VALVOLA A TRE VIE PER BATTERIA AD UN RANGO VCF
THREE-WAY VALVE FOR SINGLE-ROW COIL VCF
VANNE A TROIS VOIES POUR BATTERIE A UN RANG VCF
DREIWEGEVENTIL FÜR EIN-REIHEN-BATTERIE VCF



VCF (mm)	C (mm)	D
4	96	100
5	96	115

Direzione del flusso
Flow direction
Direction de flux
Richtung des Stromes



CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL DATA • DONNES TECHNIQUES • TECHNISCHE DATEN

Potenza iniziale assorbita • Start input power • Puissance initiale absorbée • Leistungsaufnahme beim Start	VA	8
Potenza assorbita in operazione • Operation input power • Puissance absorbée en travail • Leistungsaufnahme im Betrieb	VA	3
Temperatura acqua • Water temperature • Température eau • Wassertemperatur	°C	4 ÷ 100
Tempo di funzionamento • Operation time • Temps de fonctionnement • Betriebszeit	min.	2 ÷ 4
Max. pressione differenziale • Max. differential pressure • Pression différentielle max. • Max. Differentialdruck	kPa	30
Max. pressione statica • Max. static pressure • Pression statique max. • Max. statischer Druck	kPa	1600
Temperatura ambiente • Room temperature • Température ambiante • Raumtemperatur	°C	0 ÷ 40
Grado di protezione • Protection degree • Degré de protection • Schutzart		IP 44

Direzione del flusso • Flow direction • Direction du flux • Richtung des Stromes

con valvola alimentata • Valve activated • Vanne alimentée • Gespeistes Ventil	AB - A
con valvola non alimentata • Valve unoperative • Vanne non alimentée • Stromloses Ventil	AB - B

Attacchi delle valvole (mm) • Valve connectors (mm)
Raccords vanne (mm) • Ventilanschlüsse (mm):

	AB	A	B
VCF 4	ø14	ø14	ø14
VCF 5	ø14	ø14	ø14

Perdita di carico • Pressure drop
Perte de charge • Druckabfall:

	Kvs AB-A	Kvs AB-B (by-pass)
VCF 4	2	1,6
VCF 5	2	1,6




Fig. 1





Fig. 2


COLLEGAMENTI - CONNECTIONS - RACCORDEMENTS - VERBINDUNGEN



COLLEGAMENTI ELETTRICI DEI MOTORI PER VERSIONI EXC ELECTRIC CONNECTIONS OF FAN MOTORS FOR EXC MODELS RACCORDEMENTS ELECTRIQUES DES MOTEURS POUR VERSIONS EXC ELEKTRO-ANSCHLÜßE DER MOTOREN DER MODELLE EXC


EXC 070

230 V ~ 50 Hz



Dp = 0 Pa


230 V ~ 50 Hz



Dp = 25 Pa


EXC 090 - 120 - 180 - 240

230 V ~ 50 Hz



Dp = 0 Pa

230 V ~ 50 Hz




EXC 090 Dp = 40 Pa
EXC 120 Dp = 40 Pa
EXC 180 Dp = 30 Pa
EXC 240 Dp = 45 Pa

RO = Rosso-Red-Rouge-Rot
BL = Blu-Blue-Bleu-Blau





MA = Marrone-Brown-Marron-Braun
NE = Nero-Black-Noir-Schwarz

COLLEGAMENTI ELETTRICI TL2 • ELECTRIC WIRING TL2
BRANCHEMENTS ELECTRIQUES TL2 • ELEKTRISCHE VERBINDUNG TL2



TL2



- 1 = Rosso-Red-Rouge-Rot
- 2 = Blu-Blue-Bleu-Blau
- 3 = Marrone-Brown-Marron-Braun
- 4 = Giallo-Yellow-Jaune-Gelb
- 5 = Bianco-White-Black-Weiss
- 6 = Nero-Black-Noir-Schwarz



CONFIGURAZIONE SCHEDA ELETTRONICA • ELECTRONIC CONTROL CARD
CONFIGURATION PLATINE ELECTRONIQUE • KONFIGURATION DER STEUERPLATINE



Dip SW1	ON	OFF
1	Resistenza RX in sostituzione RX alternative heating RX Chauffage in remplacement RX Alternativbetrieb	Resistenza RX in integrazione RX Integrated and alternative heating RX Résistance RX en complément Zusätzliche elektrische Heizeinrichtung RX
2	Resistenza RX Electrical resistance RX Résistance électrique RX Elektroheizung RX	Normale Normal Normal Ausgangsstellung
3	Batteria BV Hot water coil BV Batterie de chauffage à eau BV Warmwasser-heizregister BV	Normale Normal Normal Ausgangsstellung
4	Predisposto in fabbrica Pre-set in factory Réglé en usine Werkseitig Vorgerüstet	
5	Pompa di calore Heat pump Pompe à chaleur WP- Betrieb	Solo freddo Cooling only Froids Klimageräte
6	Ventilazione termostata a caldo Fan thermostat control Contrôle de la ventilation par thermostat Thermostatische Steuerung vom Lüfter	Ventilazione normale Continuous fan ventilation Ventilateur toujours en marche Lüfter immer im Betrieb
7	Contatto esterno NC NC external contact Contact extérieur NC Externer Kontakt als Öffner NC	Contatto esterno NO NO External contact Contact extérieur NO Externer Kontakt als Öffner NO
8	Contatto esterno = Allarme (**) External contact = Alarm (**) Contact extérieur = Alarme Externer Kontakt = Alarm (**)	Contatto esterno = On Off Remoto (*) External contact = On Off Remote (*) Contact extérieur = ON OFF à distance (*) Externer Kontakt = Fernbedienung On / Off (*)

(*) = Contatto esterno in condizione normale = modo ON External contact in normal conditions = ON mode
 Contact extérieur en condition normale = mode ON externer Kontakt in Ausgangsstellung = Modus ON
 (**) = Contatto esterno in condizione normale = Allarme non presente External contact in normal conditions = Alarm not present
 Contact extérieur en condition normale = Alarme non présente externer Kontakt in Ausgangsstellung = Kein Alarm

Dip SW2 **Predisposto in fabbrica Pre-set in factory Réglé en usine Werkseitig Vorgerüstet**

AUTOTEST

Premendo il tasto AUX per più di 5 secondi si attiva un programma di autodiagnosi, e il led comincerà ad emettere delle serie di lampeggi (vedi tabella di codifica degli allarmi).

Si sconsiglia agli utenti di eseguire questa procedura.

Per ripristinare le normali funzioni del condizionatore, spegnerlo e riaccenderlo con il telecomando.

If the AUX button is pressed for more than 5 seconds, a self-test program will start up; the LED will commence flashing in series (see the Alarm sequence table).

Users are advised not to initiate this function.

To restore normal unit operation, switch it off then back on by means of the remote control.

En appuyant sur la touche AUX pendant plus de 5 secondes, on active un programme d'autodiagnostic et la LED commence à émettre des séries de clignotements (voir le tableau de codage des alarmes).


Il est déconseillé aux utilisateurs d'effectuer cette opération.

Pour rétablir les fonctions normales du climatiseur, l'éteindre et le rallumer avec la télécommande.

Hält man die Taste AUX länger als 5 Sekunden gedrückt, so wird die Selbstdiagnose-Funktion aufgerufen und die Led-Diode zeigt eine Serie von Blinksequenzen an, die Hinweise über die Gerätefunktionen geben (siehe Tabelle der Fehlercodes).

Der Gerätebenutzer sollte diese Funktion nicht aufrufen.

Um das Klimagerät wieder auf Normalbetrieb zurückzuschalten, das Gerät ausschalten und dann mit der Fernbedienung wieder einschalten



ALLARMI • ALARMS • ALARMES • ALARME

Il condizionatore é dotato di un programma di autoprotezione che all'insorgere di una situazione anomala ferma la macchina e la pone in stato di preallarme, che si può risolvere in due modi:

- a) Il preallarme permane per un tempo superiore a quello massimo programmato per quel tipo di anomalia e la macchina si porta definitivamente nello stato di Allarme
- b) L'anomalia scompare, lo stato di preallarme cessa e il condizionatore può ripartire, rispettando i tempi di sicurezza del compressore.

VISUALIZZAZIONE DEGLI ALLARMI

Se il condizionatore é in stato di Allarme, si attiva automaticamente la visualizzazione del tipo di anomalia intervenuta, tramite una sequenza particolare di lampeggi gialli e rossi del led posto nel ricevitore da muro.

La codifica degli allarmi é la seguente:

- Led giallo: ciclicamente lampeggia 5 volte, e poi resta spento per 5 secondi.
- Led rosso: si accende in corrispondenza dello spegnimento del led giallo fornendo così un codice specifico.

The air conditioner features a self-protection program that, in the event of anomalous situations, automatically shuts down unit operation and places it in pre-alarm status. In such a case, there are two possibilities:

- a) if the pre-alarm persists for a time greater than the maximum programmed for the fault type, the unit sets to Alarm status.
- b) if the fault is no longer present, pre-alarm status ceases and the unit can resume operation, in compliance with the safety time required by the compressor.

ALARM DISPLAY

In the event that the air conditioner sets to Alarm status, the fault type will be automatically displayed by a special sequence of yellow and red lamp flashes on the wall receiver LED.

The following sequences are possible:

- Yellow LED: flashes cyclically 5 times, then goes out for 5 sec.
- Red LED: lights up when the yellow LED goes out, thus indicating a special sequence.

Le climatiseur est doté d'un programme d'autoprotection qui, lorsqu'une situation anormale survient, arrête la machine et la met en état de pré-alarme, ce qui peut se résoudre de deux manières:

- a) La pré-alarme persiste pendant un temps supérieur au temps maximal programmé pour ce type d'anomalie et la machine se met définitivement en état d'Alarme.
- b) L'anomalie disparaît, l'état de pré-alarme cesse et le climatiseur peut redémarrer, en respectant les temps de sécurité du compresseur.

AFFICHAGE DES ALARMES

Si le climatiseur est en état d'Alarme, on a automatiquement l'affichage du type d'anomalie survenue, par l'intermédiaire d'une séquence particulière de clignotements jaunes et rouges de la LED rouge située dans le récepteur mural.

Le codage des alarmes est le suivant:

- LED jaune: clignote cycliquement 5 fois, puis reste éteinte pendant 5 secondes.
- LED rouge: s'allume quand la LED jaune s'éteint, ce qui fournit un code spécifique.

Das Klimagerät ist zum Schutz mit einem Selbstdiagnoseprogramm ausgestattet, welches das Gerät bei Auftreten einer Störung sofort abschaltet und in den Betriebszustand Vorwarnung setzt. Dieser Zustand kann auf zwei Arten beendet werden:

- a) Die Vorwarnung bleibt länger aktiviert, als für die betreffende Störung programmiert wurde, und die Maschine schaltet definitiv auf Störabschaltung um.
- b) Die Störung behebt sich von selbst, die Vorwarnung endet und das Gerät kann unter Einhaltung der Abschaltzeiten des Verdichters erneut anlaufen.

ANZEIGE DER ALARME

Das auf Störabschaltung umgeschaltete Klimagerät zeigt die Art der Störung durch eine spezielle rote und gelbe Blinksequenz der Led auf dem wandmontierten Empfangsgerät an.

Die Störzustände sind wie folgt codiert:

- Gelbe Led: in festen Abständen 5 mal Blinken, dann 5 Sekunden lang verlöscht.
- Rote Led: Leuchtet nach Verlöschen der gelben Led und liefert damit einen spezifischen Fehlercode.

TABELLA DI CODIFICA DEGLI ALLARMI • ALARM SEQUENCE TABLE**TABLEAU DE CODAGE DES ALARMES • TABELLE DER FEHLERCODES****Lampeggio led - Led display
Affichage LED - Led-Anzeige****Allarmi - Alarms - Alarmes - Fehler**

○	○	○	○	○	Sonda Ambiente - Ambient probe - Sonde ambiance - Raumtemperaturfühler
○	○	○	○	○	Sonda Defrost - Defrost probe - Sonde dégivrage - Abtau-Temperaturfühler
○	○	○	○	○	Sonda Acqua - Water probe - Sonde eau - Wassertemperaturfühler
○	○	○	○	○	Surriscaldamento Batteria - Coil overheat - Surchauffage batterie - Wärmetauscher überhitzt
○	○	○	○	○	Antigelo - Anti-frost - Antigel - Frostschutz
○	○	○	○	○	Contatto Esterno - External contact - Contact extérieur - Externer Kontakt

○ = Led giallo acceso - Yellow LED on - LED jaune allumée - Gelbe Led leuchtet

■ = Led rosso acceso - Red LED on - LED rouge allumée - Rote Led leuchtet



*I dati tecnici riportati nella presente documentazione non sono impegnativi.
L'Aermec S.p.A. si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifi-
che ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.*


*Technical data shown in this booklet are not binding.
Aermec S.p.A. shall have the right to introduce at any time whatever modifications
deemed necessary to the improvement of the product.*

*Les données figurant dans la présente documentation ne nous engagent pas. Aermec
S.p.A. se réserve le droit d'apporter à tout moment toutes les modifications qu'elle
jugerait opportunes pour l'amélioration de son produit.*

*Im Sinne des technischen Fortschrittes behält sich Aermec S.p.A. vor, in der
Produktion Änderungen und Verbesserungen ohne Ankündigung durchzuführen.*

AERMEC S.p.A.

37040 Bevilacqua (VR) - Italia
Via Roma, 44 - Tel. (+39) 0442 633111
Telefax (+39) 0442 93566 - 0442 93730
www.aermec.com



**carta riciclata
recycled paper
papier recyclé
recycled Papier**